




AT-218M manuale de ll'utente de ll'addestratore d iCan i


Colonna di scarico
Caricatore
antenna
trasmettitore
ricevitore
Strumenti di test
Collari



trasmettitore




antenna




ricevitore




Colonna di scarico




Strumenti di test




Collari



Caricatore




1. Fissare l'antenna sul trasmettitore.




②

2.Aprire il copribatteria e installare la pila da 9V.




3. Dovrebbe scegliere la lunghezza appropriata della colonna di scarico, e fissa l'antenna sul ricevitore.



Suggerimento 1°: Le prime tre volte che viene caricato, vi consigliamo di caricarlo per almeno tre ore per ottenere prestazioni ottimali della batteria.

4. Il ricevitore, quando è collegato al cavo in carica, la luce è brillante, la luce blu si accende quando è completamente carico. La luce blu si spegne dopo aver staccato il caricatore e subito dopo la luce rossa rimane accesa, ed in attesa di un codice di verifica.


Premere il tasto "Power" del ricevitore per circa cinque secondi, questo si accenderà dopo aver sentito un suono di avviso.



premere immediatamente un qualsiasi tasto di funzione sul trasmettitore (il tasto del suono di avviso, di vibrazione e di shock elettrico), Verificare il codice.


Suggerimento 2°: Se il trasmettitore non è in uso, entrerà automaticamente in modalità di sleep dopo circa 3 minuti, È possibile riattivare il telecomando dopo aver premuto un tasto funzione sul trasmettitore.

5. Verificare il codice: Premere il tasto "Power" del ricevitore per circa cinque secondi, questo si accenderà dopo aver sentito un suono di avviso. premere immediatamente un qualsiasi tasto di funzione sul trasmettitore (il tasto del suono di avviso, di vibrazione e di shock elettrico), Se è appena stato caricato, il ricevitore non deve essere avviato. Dopo aver effettuato la verifica, la luce rossa si disattiva, mentre la luce blu inizia a lampeggiare con una frequenza di dieci secondi.



6. Controllare le varie funzioni: quando viene premuto il tasto “Beep” il ricevitore emetterà un suono di avviso, ugualmente, quando viene premuto il tasto “shock”, il ricevitore comincerà a vibrare. Impostare il dispositivo di test nella colonna di scarico, e poi premere il tasto di scarico, se la luce del dispositivo è accesa indica che la funzione è nella norma.

7. Regolare l'intensità di scarica: Ruotare la manopola per selezionare l'intensità di scarica. Scelta possibile tra 9 livelli d'intensità.



Suggerimento 3°: Premere il tasto di funzione per lungo tempo, può prolungare il tempo d'uso.

Suggerimento 4°: Funzione di auto-test del ricevitore: Dopo che il ricevitore viene acceso e fare clic sul tasto di accensione per tre volte, il ricevitore viene un suono di avviso e vibrazioni che indica la funzione del ricevitore è corretto.



8. Modalità del selezione di cane: Premere il tasto opzione “cane”, e ci sono tre modalità del selezione di cane (n°1, n°2 e n°3), quando si seleziona una modalità di cane n. 3° che è possibile addestrare due cani allo stesso tempo.

9. La torcia si accende dopo aver premuto il pulsante per 3 secondi. Con la stessa operazione e si spegne la torcia.

10. Deve essere collegato bene il collare e il ricevitore, modificare la dimensione del collare fino quando è adatto per l'animale. Per verificare di aver regolato correttamente, tra collare e animale deve starci un dito.

Suggerimento: Il modello 218 possiede la funzione automatica di “non abbaia”. Per impostazione predefinita la funzionalità è sempre stato chiuso. Aver premuto il “tasto di torcia o Beep” per attivare / disattivare questa funzione, nel frattempo il microfono si spegne o accende la luce blu. Attenzione che se è cambiato lo stato del funzione automatica di “non abbaia ” in modalità n.3°, a questo punto gli altri funzioni di “non abbaia” possono anche cambiarli. Se aver impostato la funzione in modalità n°1 o n°2 e deve premere qualsiasi tasto per aggiornare i dati, in questo momento sullo schermo si mostrerà il segno di “microfono” che indica la funzione è attivata, se in caso contrario che indica la funzione è disattivata. Se lo quando non è in uso, si prega di spegnere tempestivamente la funzione.

1. Termini d'utilizzo

Nell'utilizzare questo prodotto si accettano tutti i termini, le regole e le precauzioni. Non sono autorizzati a modificare i termini, regole e requisiti di notifica.

2. Uso corretto

Questo prodotto viene utilizzato per l'addestramento del cane, se il vostro cane non rispetta le condizioni d'uso di questo prodotto, come ad esempio, il vostro cane pesa meno di 8 libbre o e' particolarmente aggressivo, vi consigliamo di non usare questo prodotto. Se non siete sicuri che il prodotto è adatto al vostro cane, consultate il vostro veterinario, istruttore professionale o contattate direttamente noi.

3. Uso illegale o proibito

Utilizzo illegale o proibito

Questo prodotto è stato progettato appositamente per formare i cani, non maltratta, danneggia o irrita il vostro cane. Questo prodotto è una modalita' per addestrare il cane, non viola le leggi federali, statali o locali.

4. Limitazione della responsabilità

L'Aetertek non è responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, addizionali, punitivi o speciali, o per eventuali danni d'uso ed errori operativi. Quando utilizza questo prodotto, l'acquirente deve accettare tutti i rischi connessi.

5. Il servizio post-vendita

In base all'accordo, il venditore è responsabile per il servizio post-vendita, l'Aetertek Ltd fornisce esclusivamente il supporto tecnico. Quindi se sorgono problemi di garanzia di qualità, contattare il venditore.

6. Autorizzazione a modificare i termini

L'Aetertek ha diritti di modifica di condizioni, regolamenti e notifiche del prodotto

www.aetertek.com

www.facebook.com/groups/AetertekFans